

Support de l'opérateur (fournis par des tiers) Pour les modèles : 8300, 8500, 5150, 5200

Wayne Dalton™
GARAGE DOORS

P.O. Box 67 Mt. Hope, OH 44660

Notice supplémentaire

©Copyright 2016 Wayne Dalton, a division
of Overhead Door Corporation

Part No. 325186 REV3 05/03/2016

Ces instructions d'installation supplémentaires doivent être utilisées en complément des principales instructions d'installation et du manuel du propriétaire fournis avec la porte. Ce document ne contient que les instructions qui diffèrent de celles de l'installation ordinaire. Tous les avertissements et mises en garde figurant dans le manuel principal sont également valables pour ces instructions supplémentaires.

www.wayne-dalton.com

Installation Instructions

⚠ AVERTISSEMENT

DES DOMMAGES POTENTIELS À LA SECTION SUPÉRIEURE RISQUENT DE SE PRODUIRE SI L'INSTALLATEUR NE SUIT PAS SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS (FOURNIES PAR DES TIERS) CONCERNANT LE SUPPORT DE L'OPÉRATEUR DE LA BARRE DE TRACTION. SI LA PARTIE INTÉRIEURE DE LA SECTION SUPÉRIEURE COMPORTENT DES RAINURES, IL EST TRÈS IMPORTANT DE POSITIONNER ET D'INSTALLER LE SUPPORT DE L'OPÉRATEUR DE LA BARRE DE TRACTION (FOURNI PAR DES TIERS) SUR LA SECTION SUPÉRIEURE COMME INDIQUÉ. CECI ASSURERA QUE LES FIXATIONS UTILISÉES DU SUPPORT DE L'OPÉRATEUR DE LA BARRE DE TRACTION (FOURNI PAS DES TIERS) TRAVERSENT LA PLAQUE DE RENFORT À L'INTÉRIEUR DE LA SECTION SUPÉRIEURE. IL EST ÉGALEMENT IMPORTANT QUE L'INSTALLATEUR N'INSTALLE JAMAIS LE SUPPORT DE L'OPÉRATEUR À L'ENVERS. LE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT RÉSULTER EN UN ARRACHAGE DU SUPPORT DE L'OPÉRATEUR DE LA BARRE DE TRACTION DE LA SECTION SUPÉRIEURE.

